

UPPSTÄLLNING AV ENTRÉDÖRR

SFF FLAGGSPELET I LOMMA

Behöver man ställa upp dörren tillfälligt, t ex vid flytt, måste strömmen till dörrautomatiken stängas av tillfälligt. Ställer man upp dörren utan att bryta strömmen finns dels risk att Avarn måste åka ut för att starta om dörrautomatiken dels att man skadar automatiken.

Så här gör du för att bryta strömmen:

Tryck in knappen med de två strecken, se vänstra knappen i bilden nedan.



När du är klar sätter du på strömmen igen genom at trycka på samma knapp på ovsidan med ett streck.